

NOTICE DE MONTAGE POUR SOMMIER KIT

Matériel : 1 Tournevis

- Emboîter les 4 parties (cf photo 1)
- Visser les pieds (cf photo 2)
- Visser le renfort longitudinal à l'emplacement pré-perçés (cf photo 4) (uniquement pour les modèles 140 et 160 en 1 partie)
- Visser le renfort latéral à l'emplacement pré-perçés (cf photo 6)
- Visser le pied central
- Coulisser les lattes dans le renfort longitudinal (cf photo 8) (uniquement pour les modèles 140 et 160 en 1 partie)
- Positionner la latte sur la partie avant dans son logement (cf photo 10 et 11)
- Clipser la partie arrière (cf photo 12)